

Göra en passage



För att komma in

1. Håll kortet/taggen stilla ca 3 sekunder framför den blå markeringen på läsaren. Ett pip bekräftar avläsningen.
2. Om grön gubbe blinkar så knappa in din personliga 4-siffriga kod.
3. När grön gubbe lyser är dörren öppen.

Om röd lampa lyser så är dörren larmad och larmfrånkoppling måste göras före passering.

Göra en passage



För att komma ut

1. Tryck på knappen med nyckeln på.
2. Dörren hålls upplåst i några sekunder, och låser sig sedan automatiskt igen.

Låsa upp tillfälligt



För att låsa upp tillfälligt

1. Visa kortet/taggen framför den blå markeringen på läsaren. Ett pip hörs.
2. Om grön gubbe blinkar, knappa in din kod.
3. Tryck * * (stjärna, stjärna)
Ett pip hörs.
4. Grön gubbe lyser och dörren hålls öppen i tre timmar.

OBS! Tiden kan gälla längre, beroende på vad som är inställt i din behörighet.

Låsa tillfälligt



För att låsa tillfälligt

1. Visa kortet/taggen framför den blå markeringen på läsaren. Ett pip hörs.

Om grön gubbe blinkar, knappa in din kod.

2. Tryck * 0 * (stjärna, noll, stjärna)
Ett pip hörs.
3. Nu är dörren låst, fram till nästa ordinarie öppningstid.

Aktivera en tillfällig gruppkod



Bra vid tillfälliga besök

Informera om koden till berörda personer.

1. Visa kortet/taggen framför den blå markeringen på läsaren. Ett pip hörs.
2. Om grön gubbe blinkar, knappa in din kod.
3. Tryck * önskad kod *
Ett pip hörs.
4. Koden är aktiv och gäller i tre timmar.

OBS! Tiden kan gälla längre, beroende på vad som är inställt i din behörighet.

Radera en tillfällig gruppkod



Radera en aktiv gruppkod

Du kan endast radera egna skapade koder.

1. Visa kortet/taggen framför den blå markeringen på läsaren. Ett pip hörs.
2. Om grön gubbe blinkar, knappa in din kod.
3. Tryck * 0 * (stjärna, noll, stjärna)
Ett pip hörs.
4. Koden du skapat raderas.

Behörighet till offlineläsare



Updateringsläsare



Offlineläsare

Uppdatera behörighet på tagg

1. Visa kortet/taggen stilla framför uppdateringsläsaren i ca 3-4 sekunder.
2. Gå till offlineläsaren och håll kortet/taggen mot de streckade linjerna.
3. Fast grönt sken visar att det är öppet. Om det blinkar grönt så knappa in din 4-siffriga kod för att öppna dörren.

Fast rött sken indikerar på att du antingen saknar behörighet eller behöver upprepa enligt punkt 1 igen.